

CARACTERISTIQUES	Aspect :Liquide jaune Ph à 10g/l : environ 11 Densité : 1.03 Miscibilité : totale dans l'eau Complexe peu moussant de tensio-actifs ININFLAMMABLE
UTILISATION	SANI' NET s'utilise au chiffon, au faubert en machine, par pulvérisation ou au canon à mousse ou par trempage. SANI' NET est conforme a la législation relative aux produits de nettoyage des ustensiles pouvant entrer en contact avec l'alimentation humaine.
MODE D'EMPLOI	Manuel : 2 à 10% Machine : 2 à 5% Machine haute pression : 1 à 2% en bout de lance Canon à mousse : 20 à 50% Trempage et fontaine : 10 à 30%
RECOMMANDATIONS	<p> XI - Irritant</p> <p>SYMBOLE : Xi IRRITANT R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. S2 Conserver hors de la portée des enfants. S23 Ne pas respirer les aérosols S24/25 Eviter le contact avec les yeux et la peau. S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées</p>
CODE EMBALLEUR	02307
CODE ARTICLE	938
EMBALLAGE	1l 5l 20l 200l 1000l

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.